

Wartungsarbeiten Montesa 4RT

_____ Betriebsstunden Stand: _____.____.20____

Pro Rennen/2,5 BStd

6R/15 BStd

1/2 jährlich

jährlich

Motor: **Aktionen:** **erledigt:**

Zündkerze: NGK: CR6EH-9	prüfen,	wechseln	wechseln	:	wechseln
Kupplung/Hydraulik: DOT 4	prüfen Öl	prüfen Öl	wechseln Öl	:	wechseln Öl
Ventilspiel: **	prüfen	prüfen	einstellen	:	einstellen
Getriebeöl: 0,54/0,57 L ELF HTX740	prüfen Öl	wechseln Öl	wechseln Öl	:	wechseln Öl
Motoröl 0,41 Filter 0,44 Filtersieb 10w30 (kein Synthetics)	prüfen Öl prüfen	wechseln Öl prüfen	wechseln Öl wechseln	: :	wechseln Öl wechseln
Gasgriff u. Zug:	prüfen, ölen	einstellen	einstellen	:	ölen, einstellen
Einspritzung: ** LeerlaufEinstellung: Gummitülle:	prüfen prüfen prüfen	prüfen prüfen prüfen	p, einstellen p, einstellen prüfen	: : :	Einstellung prüfen Einstellung prüfen ggf. wechseln
Luftfilter: LF-Kasten:	prüfen prüfen	reinigen, ölen prüfen	reinigen ölen reinigen	: :	wechseln reinigen
Kühler, -Schläuche: Kühlflüssigkeit: Wasserpumpe:	prüfen prüfen prüfen	prüfen prüfen prüfen	prüfen prüfen prüfen	: : :	prüfen wechseln prüfen
Kolben: ** Kolbenringe:**	prüfen prüfen	prüfen prüfen	prüfen ersetzen	: :	ersetzen ersetzen
Auspuff: Krümmer, Schelle Endtopf, dB Killer	prüfen prüfen	reinigen prüfen	prüfen prüfen	: :	reinigen ggf. ersetzen
Motor Dichtungen: Motorentlüftung:	prüfen prüfen	prüfen prüfen	prüfen prüfen	: :	prüfen prüfen
Ritzel: Schraube/Feder Abdeckung: Kettenführung, w. vorh.	prüfen prüfen prüfen	p, nachziehen prüfen prüfen	p, nachziehen prüfen prüfen	: : :	Ritzel wechseln prüfen prüfen

Fahrgestell:	Aktionen:	erledigt:	
Rahmen: Unterbodenschutz:	prüfen reinigen	reinigen	: prüfen, reinigen
Steuerkopf:	Spiel prüfen	p, nachziehen	: nachziehen
Lenker: Griffe:	prüfen	p, richten	: prüfen, richten
VR-Gabel, Brücken: Gabelöl:	prüfen prüfen	p, nachziehen prüfen	: prüfen wechsell wechsell
Kraftstoffkreislauf: Benzinleitungen: Tankentlüftung:	prüfen prüfen prüfen	prüfen prüfen prüfen	: prüfen : prüfen : prüfen
Hinteres Federbein	prüfen	reinigen	: prüfen
Hintere Stoßdämpfer:	prüfen	prüfen	: prüfen
Schwingenlager: Steckachse Schwinge:	prüfen prüfen	zerlegen, reinigen, schmieren reinigen,	: ≥ warten : schmieren
Umlenkung: Aufnahme Schwinge: Aufnahme ZFB:	prüfen prüfen prüfen	zerlegen, reinigen, schmieren zerlegen, reinigen, schmieren zerlegen, reinigen, schmieren	: ≥ warten : ≥ warten : ≥ warten
Bremshebel: vorne: hinten:	prüfen, einstellen	p, einstellen	: prüfen, einstellen : Umlenkung fetten
Bremsbeläge: vorne: hinten:	prüfen, entfetten!! prüfen	prüfen	: wechsell
Bremsflüssigkeit: vorne: hinten:	prüfen	p, nachfüllen,	: wechsell
Bremsleitungen: vorne: hinten:	prüfen	prüfen	: ggf. wechsell
Bremsscheibe vorne: Bremssattel	prüfen, entfetten!! prüfen	prüfen prüfen	: ggf. wechsell prüfen
Bremsscheibe hinten: Bremssattel	prüfen, entfetten!! prüfen	prüfen prüfen	: ggf. wechsell prüfen

Fahrgestell:	Aktionen:	erledigt:	
Kette: 520 Kettenschloss:	prüfen, Spray	auskochen	wechseln : wechseln : wechseln
Kettenführung Schwinge:	prüfen	prüfen	prüfen : prüfen
Kettenspanner: Steckachse: Antriebsketten- spanner mit Gleiter:	Gängigkeit, Fett Gängigkeit, Fett prüfen	prüfen prüfen prüfen	schmieren : ≧ warten schmieren : ≧ warten prüfen : ggf. wechseln
Kettenblatt hinten:	prüfen	prüfen	p, nachziehen : wechseln
Räder / Felgen: vorne: hinten:	prüfen	prüfen	prüfen : prüfen
Steckachsen Räder: vorne: hinten:	Gängigkeit, Fett	prüfen	schmieren : ≧ warten
Radlager: vorne: hinten:	prüfen	prüfen	prüfen : prüfen
Speichen: vorne: hinten:	prüfen	p, nachziehen	p, nachziehen : prüfen
Reifen / Decken: Schlauch: vorne: hinten:	prüfen prüfen	prüfen prüfen	neue aufziehen : neue aufziehen neue aufziehen : neue aufziehen
Alle Schrauben / Bolzen:	prüfen,	p, nachziehen	p, einstellen : nach jeder Wartung
Elektrische Anlage: Scheinwerfer, Fern- Abb.- Standlicht, Rücklicht, Bremslicht, Schalter, Fuß, Hand Hupe, Blinker mit Summer.	prüfen, einstellen - - - - - - - - - - - - - -	p, einstellen	p, einstellen : nach jeder Fahrt prüfen

Offene Reparaturen:

**** Händler Service**